

BENUTZERHANDBUCH

Purekeys USB-Tastatur

Kompaktes Modell:	K103EN
Modell in Standardbreite:	Full size USB keyboard
Touchpad-Modell:	K103ET

Kompatibilität

Die USB-Tastaturen von Purekeys sind Plug-and-Play-kompatibel mit Windows-PCs, es sind keine zusätzlichen Gerätetreiber erforderlich.

Nach dem Anschließen der Tastatur an einen freien USB-Anschluss kann es einige Minuten dauern, bis das Betriebssystem die erforderlichen Treiber automatisch installiert.

Reinigungshinweise

Die Silikonhülle ist für eine schnelle und gründliche Reinigung mit Desinfektionsmitteln in Krankenhausqualität, einschließlich 70% Alkohol, konzipiert.

- 1. Reinigungsmodus aktivieren:**
 - Drücken Sie die **Taste "key lock"**, die Leuchtanzeige leuchtet auf und zeigt an, dass sich die Tastatur im Reinigungsmodus befindet. Die Tastatur ist jetzt deaktiviert, um unbeabsichtigte Eingaben zu verhindern.
- 2. Reinigen Sie die Tastatur:**
 - Verwenden Sie eine Desinfektionslösung, um die Oberfläche zu reinigen.
- 3. Aktivieren Sie die Tastatur erneut:**
 - Drücken Sie die **Taste "key lock"** erneut, um den Reinigungsmodus zu verlassen. Die Leuchtanzeige erlischt und die Tastatur ist einsatzbereit.

Konformität

Purekeys erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der europäischen Verordnung 2004/108/EG entspricht.

Verantwortliche Stelle

Purekeys BV
Egersundweg 2 E, 9723 JM Groningen, Niederlande
Telefon: +31507210810
E-Mail: info@purekeys.com

Für weitere Unterstützung besuchen Sie bitte purekeys.de.